ドアポケットに入れてお使いください

2008年9月以降

クイックユーザーガイド

このクイックユーザーガイドは、運転者ならびに同乗者の方に IMPREZA / IMPREZA ANESISを楽しく安全にお使いいただくためのガイドです。 初めてIMPREZA / IMPREZA ANESISに触れられるときにぜひご一読ください。

IMPREZA





IMPREZA ANESIS

クイック ユーザーガイドは取扱説明書の抜粋版です。必ず取扱説明書をご一読ください。



運転席周辺

フロントワイパー&ウォッシャー



エンジンスイッチが「Acc」または「ON」のときに使用できます。

OFF: 停止

₩ : 間欠作動

LO:低速連続作動

HI: 高速連続作動



●ミスト

レバーを手前に引いている間、 ワイパーが作動します。



●間欠作動の時間調整 リングを上に回すと作動間隔 が短くなり、下に回すと長くな ります。




●ウォッシャー液の噴射 スイッチを押している間、ウォッシャー液が噴射し、ワイパーが 作動します。

ハザードランプスイッチ

スイッチを押すと方向指示器のランプが点滅します。 再度押すと消灯します。

リヤワイパー&ウォッシャー

エンジンスイッチが「Acc」または「ON」のとき使用可能。



ON:連続で作動

INT: 間欠作動(車速に応じて変化)

OFF: 停止

①:ウォッシャー液が噴射し、 ワイパーが作動。手を離 すと「OFF」に戻ります。



Info-ECOモードスイッチ



Info-ECOモードを選択するスイッチです。燃費の良い走りのとき、メーター内info-ECO表示灯が点灯します。

チルト/テレスコピックステアリング 🤐



運転姿勢に合わせてハンドル位置を 前後または上下に調整できます。 (チルトステアリングの車は上下のみ の調整となります。)

①チルト/テレスコピックレバーを 押し下げます。

②ハンドル位置を合わせます。

③レバーを引き上げます。

④ハンドルが固定されたことを確かめてくだい。

★一部車種のみに装着されている機能・装備ついては 3€マークがついています。 詳しくは取扱説明書をご覧ください。

ライティングスイッチ

OFF:消灯

÷DQ::車幅灯、尾灯、番号灯が点灯

≣D:上記:DOE 時に点灯のランプに加えて、ヘッドランプが点灯

●ヘッドランプの上下を切り替える

レバーを前に押すと上向き、元に戻すと下向きになります。

●パッシング

レバーを手前に引いている間、ヘッドランプは上向きになります。





※車から離れるときは、 バッテリー上がりをふせぐため、必ずライティングスイッチを「OFF」 にしてください。



フロントフォグランプスイッチ



ライティングスイッチが stDOE または **■D** のときに使用できます。

OFF:消灯

剩:フロントフォグランプが

点灯

VDC OFFスイッチ 🔐



VDC(ビークルダイナミクスコントロール)システムを一時的に「OFF」にしたい場合に押します。作動可能状態に復帰させるときには、もう一度 VDC OFF スイッチを押します。

※通常は「ON」でご使用ください。 「OFF」にする場合については 取扱説明書をご覧ください。

クルーズコントロール



アクセルペダルを踏まなくても車速を一定に保つことができる機能です。 CRUISE スイッチ 1 を押すとクルーズコントロールが作動可能になります。 作動停止するときはスイッチをもう一度押します。

●速度をセットするとき

希望する車速のときに SET/COAST スイッチ 2 を押します。

●一時解除

ブレーキペダルを踏む、または CANCEL スイッチ 3 を押します。

●一時解除の復帰

RES/ACC スイッチ 4 を押します。

●セット車速の調整

セット車速を上げるときは RES/ACC スイッチ 4 を、下げるときは SET/COAST スイッチ 2 を希望速度まで押し続けます。

運転席周辺

インフォメーションメーター




エンジンスイッチが「ON」のとき、外気温度計と瞬間燃費計または平均燃費計 A、Bを表示します。瞬間燃費計と平均燃費計 A、B はメーター右下のトリップ 切り替え/トリップリセットノブ[※]を押して切り替えます。

※ノブの場所は P9~10 の表示灯・警告灯のページを参照してください。

セレクトレバー(AT車) 🔀



エンジンスイッチが「ON」またはエンジン回転中、ブレーキペダルを踏みながら操作します。



P:パーキング

(駐車およびエンジン始動位置)

R:リバース(後退位置)

(1): ニュートラル(中立位置)

D:ドライブ(通常走行位置)

●スポーツモード

セレクトレバーが **②**のときレバーをマニュアル ゲートに移動させるとスポーツモードになり、 メーター内に SPORT 表示灯が点灯します。



●マニュアルモード

セレクトレバーを **①**からマニュアルゲートに動かし、+ あるいは - 方向に移動させるとマニュアルモードになります。





オーディオリモートコントロールスイッチ 🤾

ステアリングホイールから手を離さずにオーディオの操作ができます。

詳しくは取扱説明書4章をご覧ください。

プッシュエンジンスイッチ 🔐

P6「プッシュスタートシステム」を参照してください。 詳しくは取扱説明書2章をご覧ください。

イルミネーションコントロールダイヤル



メーターなどの明るさを調整できます。上方向に回すと明るくなります。

〈ブライト(減光キャンセル)機能〉
ダイヤルを一番明るい段階から、さらに上方向(● 目盛りの丸部分)に回すと、ライト点灯しても表示部の照明が減光されません。



光軸調整ダイヤル 🤧



ヘッドランプの照らす高さを下げることができます。(通常はダイヤル0の位置で使用) 乗車人数、荷物の積載状態に応じて、ダイヤル位置を調整してください。

ドアミラーの調整



●電動リモコンドアミラー

左右切り替えスイッチ Rを押し、角度調整スイッチで 後方視界が充分確認できるように調整します。

●電動格納

スイッチ ② を押すと左右のミラーが同時に格納され、再度押すと元に戻ります。

パワーウインドゥの操作

●運転席ウインドゥスイッチ

開けるときは押し、閉めるときは引き上げます。強く操作すると自動で作動します。



●助手席、後席ウインドゥスイッチ

開けるときは押し、閉めるときは引き上げます。



●ロックスイッチ


ロックスイッチを押すと助手席と後 席のウインドゥは開閉できなくなり ます。



ドアおよびリヤゲートの施錠・解錠/プッシュスタートシステム

キーレスアクセスによるドアおよびリヤゲートの施錠・解錠 🌬





※心臓ペースメーカーなど 医療用電気機器に影響 を及ぼす恐れがあります。 詳しくは取扱説明書2章 をご覧ください。

※強い電波ノイズがあるときや、アクセスキーの電池 残量が少なくなったときは、アクセスキーで操作できないことがあります。

アクセスキーを携帯し、以下のスイッチを押すことで ドストランクまたはリヤゲートの施錠・解錠ができます。

- ドアハンドルのリクエストスイッチ 1すべてのドアおよびリヤゲートの施錠・解錠
- **トランクオープンリクエストスイッチ** 2 トランクの解錠
- **リヤゲートのリクエストスイッチ** 3 すべてのドアおよびリヤゲートの施錠
- **リヤゲートオープナースイッチ** 4 リヤゲートの解錠・開扉。すべてのドアの解錠

電波式リモコンドアロックによるドアおよびリヤゲートの施錠・解錠



アクセスキーまたはリモコンキーのボタンを押す と電波により、車から離れたところからすべての ドアおよびリヤゲートの施錠・解錠ができます。

□:すべてのドア(およびリヤゲート)の施錠

(およびリヤゲート)の解錠

(セダン) :1.5秒以上長押しでトランクの解錠(セダン)

盗難防止機能

●盗難警報装置(設定方法は取扱説明書2章をご覧ください。)

キーレスアクセス機能またはリモコン操作でドアを施錠後、キーレスアクセス機能またはリモコン操作以外でドアが 開けられたとき、警報が作動します。警報が作動したときは、次のいずれかの操作で解除できます。

〈キーレスアクセス&プッシュスタート装着車〉

〈キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外〉

- ・アクセスキーのいずれかのボタンを押す。
- リモコンキーのいずれかのボタンを押す。
- ・アクセスキーを携帯し、リクエストスイッチを押す。
- ・エンジンスイッチを「ON」にする。

・電源状態を「Acc」にする。

●イモビライザー機能(車両盗難防止機能) >€

車両の盗難防止のため、登録されたキー以外ではエンジンの始動ができません。

※キーの登録、システムの点検などの際には、セキュリティIDが必要となります。セキュリティIDプレートは、車内以外の場所に大切に保管してください。

※キーナンバープレートはキーをつくるときに必要ですので、 大切に保管してください。





セキュリティ IDプレート キーナンバー プレート

プッシュスタートシステム 🤧

アクセスキーを携帯して車内に入ると車両の電源の切り替えおよびエンジン始動をすることができます。

電源の切り替え

作動表示灯



オートマチック(AT)車はブレー キペダル、マニュアル(MT)車は クラッチペダルを踏まずにプッ シュエンジンスイッチを押すと、 電源が

OFF→**Acc**→**ON**→**OFF** の順 に切り替わります。

作動表示灯の状態

	緑色に点灯	エンジン始動が可能な状態
	橙色に点灯	「ON」または「Acc」
	消灯	「OFF」もしくはエンジン回転中
	緑色に点滅	ステアリングロックが解除されていません。 ※解除方法は裏表紙のQ&Aをご覧ください。

橙色に点滅

システムの故障が考えられます。 直ちにスバル販売店にご連絡ください。

エンジンの始動

●オートマチック (AT) 車





- ①アクセスキーを携帯し運転席に座ります。
- ②駐車ブレーキをかけていることを確認します。
- ③セレクトレバーが **P**であることを確認します (**N**でも始動できますが、安全のため **P**で始動してください)。
- ④プッシュエンジンスイッチの作動表示灯が緑色になるまで、ブレーキペダルを踏み込みます(№で始動する場合、作動表示灯は緑色になりません)。
- ⑤ブレーキペダルを踏んだまま、プッシュエンジンスイッチ を押します。

●マニュアル (MT) 車





- ①アクセスキーを携帯し運転席に座ります。
- ②駐車ブレーキをかけていることを確認します。
- ③チェンジレバーがニュートラルであることを確認します。
- ④ブレーキペダルを踏みます。
- ⑤プッシュエンジンスイッチの作動表示灯が緑色になるまで、クラッチペダルを踏み込みます。
- ⑥クラッチペダルを踏んだまま、プッシュエンジンスイッチ を押します。

※強い電波ノイズや、アクセスキーの電池残量不足でアクセスキーが正常に作動しないときのエンジン始動

- ①セレクトレバーが P 位置(AT車)またはチェンジレバーがニュートラル(MT車)であることを確認し、ブレーキ(AT車)またはクラッチペダル(MT車)を踏みます。
- ②アクセスキーのボタン側を手前に向けて、アクセスキーをプッシュエンジンスイッチに触れるまで近づけます。ブザー音(ピッ)が鳴り、ブッシュエンジンスイッチの作動表示灯が緑色に点灯します。
- ③作動表示灯が緑色に点灯してから5秒以内に、ブレーキペダル(AT車)またはクラッチペダル(MT車)を踏みながらプッシュエンジンスイッチを押してください。



エンジンの停止

車両を完全に停止させ、プッシュエンジンスイッチを押してください。エンジンが停止し、電源が「OFF」になります。 ただし、オートマチック車はセレクトレバーを「PIに入れてからエンジンスイッチを押さないと電源が「OFF」になりません。

- ※セレクトレバーが「PD位置以外でもエンジンを停止することができますが、電源は「Acc」になります。 車両から離れるときは「PD位置でエンジンを停止し、電源が「OFF」になっていることを確認してください。
- ※走行中3秒以上プッシュエンジンスイッチを押し続けるとエンジンが停止します。ただし緊急時以外は本操作を行わないでください。

シート/エアコン

シートの調整

フロントシート (パワーシート) 🔐

シートのドア側のスイッチ操作で調整ができます。

●前後位置の調整



スイッチ全体を前後に 動かして調整します。

●前後位置の調整

できます。



フロントシート (マニュアルシート) 🔀

シートのドア側と下部のレバー、ダイヤル操作で調整が


前席下部のレバーを完全に引き上げた状態で 前後に動かして調整します。

●リクライニング調整



リクライニングスイッチ を前後に動かして背当 て角度を調整します。

●リクライニング調整



シートのドア側レバーを 完全に引き上げた状態 で背当て角度を調整し ます。

●高さの調整



スイッチの後側を上下 に動かしてシートの高 さを調整します。

●高さの調整(運転席のみ)



レバーを引くたびに上 がり、押すたびに下がり ます。

●座面前側高さの調整



スイッチの前側を上下 に動かしてシートの高 さを調整します。

リヤシート

●背当てを倒し、荷室を広げる



ロックノブを引き上げな がら、左右に分割されて いるシートをそれぞれ 倒します。

エアコンの操作

●フルオートでの使いかた 3€ フルオートエアコン

フルオートエアコンで、温度調整ダイヤルを希望温度に設 定し、吹き出し口切替ダイヤルを「AUTO」、風量調整ダイ ヤルを「AUTO」位置にするとフルオートエアコンとして 使用できます。詳しくは取扱説明書4章をご覧ください。



●吹き出し口切り替え



2: 上半身 ※ :上半身と足元

🎏 :足元と窓ガラスの曇り

☞:窓ガラスの曇り

₩:足元

フルオートエアコンの「AUTO」では自動制御されます。 作動し、外気導入に切り替わります。





室内温度を調整するとき使います。

温度を上げるときは右へ、温度を下げるときは左へ回し ます。

●風量調整





風量を調整します。風量を少なくするときは左へ、多くす るときは右へ回します。

フルオートエアコンの「AUTO」では適切な風量に自動 制御されます。

●リヤウインドゥデフォッガー (曇り取り)





スイッチを押すごとに「ON/OFF」が切り替わります。約 15分後に自動的に「OFF」になります。ヒーテッドドアミ ラーとフロントワイパーデアイサー装備車は同時に作動 します。

●内外気切り替え





スイッチを押して外気導入/内気循環を切り替えます。 フルオートエアコンで一度フルオートに設定されるとそ の後スイッチを押すまで、外気導入と内気循環が自動制 御されます。※1

●A/Cスイッチ





風量ダイヤルが「OFF」以外のとき、スイッチを押すとエア コン(冷房、除湿)が作動します。

フルオートエアコンで一度フルオートに設定されるとそ の後スイッチを押すまで、エアコンの「ON / OFF」が自 動制御されます。※1

※1 フルオート設定時にA/Cスイッチまたは内外気切替スイッチを押すとその機能はマニュアル作動となります。 再度自動制御に するには、吹き出し口切替ダイヤルまたは風量調整ダイヤルを「AUTO」以外の位置にしてから、「AUTO」位置へ戻してください。

表示灯•警告灯

〈タイプA〉



オドメーター・トリップメーター

〈タイプB〉



オドメーター・トリップメーター

1 ブレーキ警告灯

正常: エンジン回転中駐車ブレーキをかけたとき点灯し、駐車ブレーキを解除すると消灯。

異常: 駐車ブレーキを解除しても点灯しているとき。

2 オイルプレッシャー警告灯

4

正常: エンジンスイッチを「ON」にしたとき点灯し、エンジン始動後 消灯。

異常: エンジン回転中に点灯したとき。

5 AT油温警告灯

AT OIL TEMP

正常: エンジンスイッチを「ON」にしたとき点灯し、エンジン始動約2秒後に消灯。

異常: エンジン始動約2秒後も点灯したままのとき。 またエンジン回転中に点灯/点滅したとき。

6 AWD警告灯

AWD

正常: エンジンスイッチを「ON」にしたとき点灯し、エンジン始動約2秒後に消灯。

異常: エンジン始動約2秒後も点灯したままのとき。またエンジン回転中に点灯/点滅したとき。

9 オートヘッドランプレベラー警告灯 €

正常: エンジンスイッチを「ON」にしたとき点灯し、約3秒後に消灯。 異常: エンジンスイッチを「ON」で点灯後、約3秒過ぎても点灯したまま のとき。またエンジン回転中に点灯したとき。

10 水温表示灯/水温警告灯



正常:エンジンスイッチを「ON」にしたとき赤色に点灯し、約1秒後に消灯。エンジン冷却水がある一定の水温に達するまでは青色に点灯。 異常:上記以外で赤色点灯または赤色点滅したとき。

13 半ドア警告灯

エンジンスイッチの位置に関係なくドア、トランクまたはリヤゲートが 完全に閉じていないとき、点灯。

14 シートベルト警告灯



EDGE

エンジンスイッチが「ON」のとき、運転者がシートベルトを未着用の場合点灯、未着用のまま車速約22km/h以上で走行すると点滅しブザーが鳴ります。シートベルトを着用すると消灯。

17 方向指示器表示灯



矢印の方向へ方向指示器が点滅、ハザードが点滅しているときは左右 同時に点滅。電球が切れると点滅が早くなります。

18 ライティングスイッチ表示灯

ライティングスイッチが EDOEまたは ■D 位置のとき点灯。

21 セキュリティ表示灯



盗難防止機能がはたらいているとき、点灯・点滅。詳しくは取扱説明書2章をご覧ください。

22 Info-ECO (インフォ・エコ) 表示灯 ECC

Info-ECOモードスイッチを押してInfo-ECOモードを選択、 燃費の 良い走行状態のときに点灯。

25 VDC作動表示灯



エンジンスイッチを「ON」にしたとき点灯し、約2秒後に消灯。VDC 作動時は点滅。TCS作動時は点灯。

26 クルーズコントロール表示灯 CRUISE

クルーズコントロールのメインスイッチを押すと表示。

エンジン始動直後は自己診断のため数秒間点灯するものがあります。

★車種により装備されていない機能もありますが、レイアウト上全ての表示灯・警告灯を記載しています。 詳しくは取扱説明書をご覧ください。

〈タイプC〉



〈タイプD〉



水温計

オドメーター・トリップメーター タコメーター

トリップ切り替えん トリップリセットノブ

チャージ警告灯



トリップリセットノフ

正常: エンジンスイッチを「ON」にしたとき点灯し、エンジン始動後

異常: エンジン回転中に点灯したとき。

エンジン警告灯



正常: エンジンスイッチを「ON」にしたとき点灯し、エンジン始動後

異常: エンジン回転中に点灯したとき。

点滅したときは取扱説明書の正しい対応方法に従ってください。

SRSエアバッグ警告灯



正常:エンジンスイッチを「ON」にしたとき点灯し、約6秒後に消灯。

異常:エンジンスイッチを「ON」後、約6秒過ぎても点灯したままのとき。 またエンジン回転中に点灯したとき。

ABS警告灯



正常:エンジンスイッチを「ON」にしたとき点灯し、約2秒後に消灯。 異常:エンジンスイッチを「ON」で点灯後、約2秒過ぎても点灯したまま

のとき。またエンジン回転中に点灯したとき。

ヒルスタートアシスト警告灯



正常: エンジンスイッチ「ON」にしたとき点灯し、エンジン始動後に 消灯。

異常: エンジン回転中に点灯したとき。

2 VDC警告灯/VDC OFF表示灯



正常: エンジンスイッチを「ON」にしたとき点灯し、エンジン始動約 2秒後に消灯。VDCOFFスイッチを押すと点灯。

異常:上記以外で点灯したとき。

燃料残量警告灯



エンジンスイッチが「ON」のとき、燃料残量が約9リットル以下にな ると点灯。

エンジンスイッチを「ON」にしたとき点灯し、約2秒後に消灯。 車内にアクセスキーがない場合に点滅。

ハイビーム/パッシング表示灯



ヘッドランプが上向きのとき点灯。 パッシング時も点灯。

フロントフォグランプ表示灯



フロントフォグランプが点灯しているとき、表示灯が点灯。

シフトポジション表示灯/セレクトインジケーター

スポーツモードおよびマニュアルモード選択時にギヤ位置を表示/セ レクトレバーの位置を表示。

24 SPORT表示灯

SPORT

セレクトレバーを「D」からマニュアルゲートに移動させるとスポーツ モードが選択され、点灯。

クルーズコントロール車速セット表示灯 SET

クルーズコントロール表示灯が点灯している状態で、速度を設定した とき表示。

- 異常時に点灯します。点灯した場合は、取扱説明書を確認の 上、お近くのスバル販売店へご相談ください。
- 点灯した場合は、取扱説明書記載の正しい対応方法に従っ てください。
- 各装置の状態を示します。

10

日常点検/Q&A

★点検箇所は搭載エンジンによって異なります。詳しくはメンテナンスノート、取扱説明書をご覧ください。

日常点検とは、日頃ドライバー自身の責任で行うように法律で義務づけられた点検です。 非常に大切な項目ばかりですので、日常点検を実施するように心掛けてください。

点検方法についてはメンテナンスノート 4章をお読みください。

■エンジンルーム内 ●下記の項目の量を点検してください。

パワーステアリング ブレーキフルード エンジンオイル フルードリザーバータンク リザーバータンク レベルゲージ バッテリー



冷却水リザーバータンク・

ウインドゥ ウォッシャータンク

■車のまわり

- ●タイヤの空気圧、き裂、損傷、溝の深さ、異常摩耗
- ●灯火装置・方向指示器の汚れ、損傷・作動

■運転席に座って

- ●駐車ブレーキ機構の引きしろ
- ●エンジンのかかり具合、異音
- ●ブレーキペダルの踏みしろ
- ●ウインドゥウォッシャーの噴射状態
- ●ワイパーの払拭状態

■走行して

- ●ブレーキのきき具合
- ●エンジンの低速および加速状態
- ●運行において異常が認められた箇所

困った時のQ&A

- アクセスキーまたはリモコンキーでドアが開かない
- 電波ノイズの影響が考えられる場合、再度操作をおこなってください。車の周囲約 1m 以内で何度か操作しても開か ない場合は、アクセスキーまたはリモコンキーの電池の消耗あるいは故障が考えられます。 スバル販売店にご相談ください。
- ハンドルがロックされている(ステアリングロック)
- プッシュスタート装着車:プッシュエンジンスイッチの作動表示灯が緑色に点滅します。ハンドルを軽く左右に回しな がら、プッシュエンジンスイッチを押してください。 プッシュスタート装着車以外:ハンドルを軽く左右に回しながらキーを「Acc」「ON」の位置へ回してください。ステア リングロックが解除されます。
- キースイッチが回らない
- ・ハンドルがロックされているとキースイッチが回しづらいことがあります。ハンドルロックを解除するために、ハンド ルを軽く左右に回しながらキーを操作してください。
 - ・セレクトレバーがPD位置以外にあると、キーは「LOCK」位置に回せません。セレクトレバーをPD位置にしてから操 作してください。
- ●お問い合わせ、ご相談はお近くのスバル販売店、 または下記の窓口へお願いいたします。

SUBARUお客様センター

SUBARU = - IV 0120 - 052215 受付時間:9:00~17:00 (平日)

土日祝は9:00~12:00、13:00~17:00

SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。 (1) ご意見/ご感想/ご案内(カタログ、販売店、転居お手続他) (2) お問合わせ/ご相談

※平日の12:00~13:00および土日祝は(1)のインフォメー ションサービスのみとなります。

富士重工業株式会社

スバルカスタマーセンターお客様相談部

〒160-8316 新宿区西新宿1-7-2 (スバルビル)

●スバル最新情報をインターネットで。 www.subaru.co.ip

富士重工業株式会社

お問い合わせは

発行 2008年9月 Printed in Japan UX Publication No. F1960JJ-A